

**クイックスタートガイド** ([behringer.com](http://behringer.com) にてマニュアルをチェック)



## EUROCOM Fly Kit CL FK

Fits All CL-Series EUROCOM Speaker Enclosures

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前の良きお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。

6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。

8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、ケーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となる

もののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたしません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

**法的放棄**

技術的な仕様および外観は予告なく変更することがあります。BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, および TURBOSOUND は、MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のブランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理

人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報内容は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用者也これを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。


製権所有

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.  
Trident Chambers, Wickhams Cay,  
P.O. Box 146, Road Town, Tortola,  
British Virgin Islands

**限定保証**

適用される保証条件と MUSIC Group の限定保証に関する概要については、オンライン上 [www.music-group.com/warranty](http://www.music-group.com/warranty) にて詳細をご確認ください。

# EUROCOM Fly Kit



## EUROCOM CL シリーズスピーカー フライングキット

全ての CL シリーズ製品においての書類では、“吊下げ”と“フライング”は同じ意味で使われ、スピーカーキャビネットを地面から上げて設置することを意味します。

このフライングキットには 2 つの特別に設計された SECC (亜鉛めっき鋼鉄) 製のフロント、リアのスペースプレートが含まれています。これらのスペースプレートは同サイズの EUROCOM CL シリーズのキャビネットを連結させて 45° および 60° の角度を持たせたラインアレイを作るのに使われます。

スピーカーを 10° 以上の俯角を持たせてマウントする時には、フライングキットを追加しラインアレイの底に固定します。この追加補強によりスピーカーキャビネットと取り付け金具の重量を分散させることができます。

**注意!** EUROCOM CL シリーズの取り付け金具の重量制限は 10:1 の安全域を見て 45.4 kg です。くれぐれも 45.4 kg を超える重量を 1 個の牽具で扱わないようにしてください。これが守られないと怪我もしくは死に至る事故が起こる可能性があります。

**注意!** 一般に市販されているボルトナット、ねじは使用しないでください。必ず適切な建築、設置専用のボルトナット、ねじを使用してください。これが守られないと怪我もしくは死に至る事故が起こる可能性があります。

このフライングキットを使って設置を行うときには以下の事項を守ってください。

- 1** スピーカーの向きおよび吊り方の設置プランを正しく行ってください。
- 2** 構造物 (梁など) に吊る適切なポイントを見極めてください。
- 3** 建築、設置専用のボルトナット、ねじを使用してください。
- 4** 各キャビネットは最低 3 箇所で支えられていることを確認してください。

**注意!** 設置者は安全施工のためのすべての責任を持ってください。設置は専門知識と経験を持った建築士資格を持つプロが行うことを推奨します。

**注意!** スピーカーキャビネットのワッシャーやその他索具はシールされたままにしておいてください。シールが破れて空気が漏れるとスピーカーの気密性が失われ、低音が出ない、歪、音圧の減少などの現象が起こります。

**スピーカー 設置インストラクション - 設置は有資格者に限ります。**

このスピーカーシステムは承認された方法および機材を用いて、有資格者により設置されます。不適切な取り付け、取り扱いにより負傷または死亡事故等の重大なリスクをもたらす場合があります。取り付けを行う前に、必ずこれらのインストラクションをお読みください。

設置は取り付けをする各国および地方自治体の有資格者によって行われます。設置者は付属のオリジナルパーツ、ブラケット金具、ファスナー、サスペンションまたは適切な定格と認定されたサードパーティ製の部品を使用して下さい。欠品がある場合にはお住まいの地域の代理店に連絡し、不足部品を取り寄せます。作業を開始する前には必要な承認や許可を必ず取得して下さい。


取り付けするスピーカーの場所の選択には機構的、音響的、安全性を考慮してください。構造自体がすべてのハードウェアをサポートする充分な負荷に耐える安全性が確保されていることを確認して下さい。スピーカーの吊り設置は人通りがある場所、吊り設置により物的損害を引き起こす場所には行わないでください。尚、吊具は定期的に整合性および強度の検査を行ってください。

スピーカーは使用されていない状態でも磁気を発生しています。この磁気はコンピュータ、磁気メディア、ビデオモニターなどと干渉を起こす可能性があります。スピーカーとの干渉を防ぐため、上記のデバイスとは少なくとも 2 メートルの間隔を置く事をお奨めします。


MUSIC Group および関連会社はこの製品の不適切な設置、使用、または保守から生じたいかなる物的損害または傷害に対して一切の責任を負いません。

# EUROCOM Fly Kit

フロントスペースプレート



リアスペースプレート



# その他の重要な情報

## JP その他の重要な情報

### 1. ヒューズの格納部 / 電圧

**の選択:** ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

**2. 故障:** MUSIC Group デイラーがお客様のお近くになく、または、behringer.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MUSIC Group ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様がリストにない場合は、同じ behringer.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、behringer.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

eurocom  
installed sound

